

SPEKTRA Impregnation Acryl concentrate

NAMENA

Osnovni premaz za impregnacijo krečnih i krečno-cementnih površina, starih maltera i premaza, gipskartonskih ploča i ostalih poroznih podloga.

SVOJSTVA

- vodorazrediva, zdravljiva i okolini prihvatljiva boja
- duboko prodire u podlogu
- ujednačava i smanjuje upijanje podloge
- učvršćuje labave i stare premaze
- poboljšava prijanjanje novih maltera i premaza
- smanjuje potrošnju završnih premaza

TEHNIČNI PODACI

SASTAV	akrilni kopolimer u vodi
NIJANSE	bezbojna
GUSTINA	1,0 – 1,1 kg/l
RAZREĐIVANJE	vodom u odnosu do 1:5
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max.1 g/l
PAKOVANJE	1 l, 5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je u upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, cetka
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65%)	suvo i za nanošenje sledećeg sloja nakon 12 sati
POKRIVNOST	teoretska: 10–12 m ² / 1 l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti nevezane stare slojeve, prašinu i ostale nečistoće. U slučaju mokrog odstranjivanja nečistoće podloga se mora potpuno osušiti pre impregniranja.

Veće pukotine i oštećene delove podloge popuniti masom za izravnavanje na mineralnoj bazi.

Spoljašnje površine

Novi malteri

Zavisno od godišnjeg doba i temperature površina se mora, pre nastavka obrade, sušiti 2–4 nedelje. Zbog izjednačavanja upijanja podloge, pre prvog bojenja uvek nanositi impregnaciju.

Stari malteri

Prljave, krhke i kredane maltere moramo, s obzirom na njihovo stanje, u potpunosti očistiti četkanjem i/ili pranjem (pod pritiskom – najviše 60 bara).

Stare površine na bazi disperzionih boja

Prljave i kredane premaze očistiti pranjem ili na neki drugi način. Delove koji otpadaju odstraniti do čvrste površine. U slučaju mokrog čišćenja i/ili odstranjivanja starih premaza površine se moraju, pre daljeg obrađivanja, potpuno osušiti.

Beton

Nečistoće odstraniti pranjem pod pritiskom i površinskim brušenjem, oštećena mesta popraviti (čišćenje i zaštita armature, izravnavanje odgovarajućom masom za izravnavanje) i impregnirati **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

Unutrašnje površine

Novi malteri

Zavisno od godišnjeg doba i temperature, površina se mora, pre nastavka obrade, sušiti 2–4 nedelje. Zbog izjednačavanja upijanja podloge pre prvog bojenja uvek nanositi impregnaciju.

Stare površine na bazi disperzionih boja

Sa površine odstraniti nečistoće. Impregnaciju nanositi u zavisnosti od broja starih slojeva i vrste premaza koji ćemo koristiti za obnavljanje. Stare premaze koji otpadaju odstraniti do čvrste podloge, veća oštećenja i pukotine popuniti odgovarajućim mineralnim masama za izravnavanje. Površine obvezno impregnirati **SPEKTRA Impregnation Acryl concentrate**.

Glatke, svetlucave, neoštećene površine pre bojenja blago prebrusiti, a impregnacija nije potrebna.

Gipskartonske ploče impregnirati pre popunjavanja unutrašnjim masama za izravnavanje (**SPEKTRA unutrašnji kit - fini**).

Reljefne tapete (Rauhfaser) pre bojenja ne treba impregnirati. Premaze na bazi krede moramo pranjem potpuno odstraniti. Stare tapete i ostatke lepka treba pre bojenja potpuno odstraniti.

NAPOMENE

- Vreme za sušenje u uslovima nižih temperatura i veće relativne vlažnosti vazduha se produžava.
- Buđima i algama zagađene zidne površine, pre impregniranja, premazati **SPEKTRA Sanitol**. Nakon što se zidovi osuše, buđ mehanički odstraniti.
- Naslage soli (iscvetavanje soli) odstraniti četkanjem i podlogu impregnirati **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.
- U slučaju popunjavanja zidnih i plafonskih površina (**SPEKTRA unutrašnjim kitom - finim**) preporučujemo da površine impregnirate pre popunjavanja.
- Ako je podloga premalo propustiva impregnacija u nju ne može prodirati, na površini se stvara gladak, svetlucav film koji, za nanošenje boje, postaje odbijajući sloj. Posledica je slabo prijanjanje završnog premaza. Nepropustive površine moramo pre impregniranja blago izbrusiti.